


Service Anleitung



1/80

RR 200 RR 200a RR 220 RR 300 RR 400 RR 400a

Inhaltsverzeichnis

Mechanischer Teil

Allgemeines

- 1. Rückwand abnehmen
- 2. Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen
- 3. Lautsprecher ausbauen
- 4. Mikrofon ausbauen
- 5. Skala
- 6. Cassettendeckel
- 7. Kopf wechseln
- 8. Kopf 103 justieren
- 9. Andruckrollenhebel
- 10. Schlitten ausbauen
- 11. Kupplung 90
- 12. Wickelteller
- 13. Kupplung und Wickelteller ausbauen
- 14. Motor ausbauen
- 15. Schwungscheibe ausbauen
- 16. Axialspieleinstellung der Schwungscheibe
- 17. Umspulhebel ausbauen
- 18. Zählwerk
- 19. Reinigen der Bandlauf- und Antriebsteile
- 20. Ölen und Schmieren
- 21. Bandgeschwindigkeit einstellen
- 22. Seilzug

Elektrischer Teil

Allgemeines Messen, Überprüfen, Einstellen Abgleich-Anleitung Rundfunkteil Meßschaltungen

Mechanischer Teil

Allgemeines zum mechanischen Teil

RR 200/200 a, RR 220, RR 300 und RR 400/400 a unterscheiden sich in der Formgebung und Ausstattung, die technischen Daten und die Bedienung sind jedoch weitgehend gleich. Wenn nichts anderes angegeben, zeigen die Abbildungen RR 300.

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen, sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekenn-

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nachher wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsbenzin.

Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu beachten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lösungsmitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle untereinander müssen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi) geklebt werden.

Näher bezeichnete Hilfswerkzeuge, einen Schmiermittelsatz und Federwaagen bzw. Kontaktoren können von den GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden. Schraubenzieher entmagnetisieren!

Meßschaltungen (MS...) finden Sie im elektrischen Teil auf Seite 26.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle sowie die Köpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich besonders ein spiritus- oder ein reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

1. Rückwand abnehmen (Bild 1a und 1b)

RR 200/300/400:

- 2 Schnapper a₁ drücken und Rückwand 25 abnehmen. RR 220
- 4 Schrauben a₂ herausdrehen und Rückwand 25 abnehmen.

2. Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen

RR 200/300/400: (Abb. 2a und 2b)

- 2 (RR 200) bzw. 3 (RR 300/400) Knöpfe 21 bzw. 22 und 29
- Senderwahlknopf 22 (RR 200) bzw. 23 (RR 300/400) abziehen.
- 3 Schnapphaken b₁ bei stehendem Gerät betätigen und Gehäuserahmen 40 herausklappen.
- Beim Zusammenbau Gehäuse-Vorderteil 1 zuerst unten einhängen und dann nach oben zuklappen. (Abb. 2b)
- Nach dem Zusammenbau von Gehäuserahmen 40 und Gehäuse-Vorderteil 1 schnappt der Mitnehmer 132 automatisch in die Zeigerführung 4 ein, wenn dieser etwa auf Mitte gestellt wird, und der Senderwahlknopf 22 (RR 200) bzw. 23 (RR 300/400) einmal in die entsprechende Richtung durchgedreht wird.

RR 220: (Abb. 3a und 3b)

- 1 Schraube **b**₂ herausdrehen
- Senderwahlknopf 23, sowie Lautstärkereglerknopf 22 und Klangreglerknopf 21 abziehen.
- Gehäuserahmen wie Abb. 3b zeigt herausnehmen.

3. Lautsprecher ausbauen (Abb. 4)

- Kabelverbindung am Lautsprecher lösen.
- 4 Befestigungsklammern 15 entfernen. Bei Wiedereinbau auf Polung der Lautsprecheranschlüsse (rot +) achten und die Befestigungsklammern plan auflegen.

4. Mikrofon ausbauen

RR 200/300/400

- Mikrofon 17 aus der Geräte-Vorderseite 1 ziehen. RR 220
- Mikrofon 17 bei stehendem Gerät nach oben herausschieben.




Abb. 1a Rückwand abnehmen




Abb. 1b RR 220 Rückwand abnehmen




Abb. 2a Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen



Abb. 2b Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen




Abb. 3b RR 220 Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen




Abb. 3a RR 220 Gehäuserahmen aus dem Gehäuse-Vorderteil ausbauen Schwungscheibe ausbauen Axialspieleinstellung der Schwungscheibe Umspulhebel ausbauen Zählwerk




Abb. 4 Lautsprecher Ausbauen

5. Skala

- Skala 3 aus entsprechenden Halterungen nehmen.
- Nach Wiedereinbau sind die Befestigungspunkte wieder zu verleimen

6. Cassettendeckel

RR 200/300/400: (Abb. 5a)

- Sicherungsscheibe c entfernen.
 Dämpfungsrad 13 und Dämpfungsscheibe 14 herausschieben.
- 2 Zugfedern 12 aushängen.
- Cassettendeckel 10 aus der Führung nehmen.

RR 220: (Abb. 5b)

- Mit zwei Schraubenziehern die Haltestege in den Ausnehmungen so weit nach außen spreizen, bis Dämpfungsrad 13 entnommen werden kann.
- 2 Zugfedern 12 aushängen
- Cassettendeckel 10 aus der Führung nehmen.

Laufwerk:

7. Kopf wechseln (Abb. 6a)

Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6 W erfolgen.

Löschkopf 102:

- Kopfanschlüsse ablöten.
- Nase d drücken und Kopf aus der Halterung schieben.
- Neuen Kopf 102 bis auf Anschlag einschieben und Kopfanschlüsse anschieben.

Kombikopf 103:

- Kopfanschlüsse ablöten.
- Schraube h herausdrehen.
- Kopf 103 in Richtung Andruckrolle herausziehen.
- Neuen Kopf 103 mit der Gabel zwischen Druckfeder 105 und Schraubenkopf der Justierschraube n einstecken.

8. Kopf 103 justieren(Abb. 6b)

Eintauchtiefe:

- Kopf muß optisch senkrecht stehen.
- Lehre 34000 029.00 einlegen.
- Gerät auf Start schalten.
- Schieber A zur Mitte schieben.
- Der Kopfspiegel des Kopfes 103 muß am Schieber A anliegen. Nachstellbar durch Spreizen an den Justagestellen e₁ und e₂ mittels Schraubenzieher. Eintauchtiefe zu groß an e1, Eintauchtiefe zu gering an **e**₂.
 Kopfspalte senkrecht stellen:

Die Taumelschraube n ist durch einen Schlitz zwischen Cassettenfachdeckel und Gehäuse-Vorderteil zugänglich.

— Testbandcassette 466 B einlegen.

- 8 kHz-Pegel abspielen.
- Durch Verdrehen der Taumelschraube n ist der maximale Ausgangspegel nach MS 1 einzustellen.

9. Andruckrollenhebel (Abb. 6a)

- Die Andruckrolle 110 ist selbsteinstellend.
- Die Andruckkraft muß in Stellung Start 3,5 N ± 0,5 N (350 p \pm 50 p) – an die Tonwelle herangehend gemessen -
- Ist die Andruckrolle 110 beschädigt, ist der Andruckrollenhebel 110 komplett zu wechseln.

Ausbau:

- Schraube h herausdrehen.
- Kopf in Richtung Wickelteller 84 schwenken.
- Feder 112 aushängen.
- Andruckrolle 110 herausfädeln.

10. Schlitten ausbauen (Abb. 6a u. 7)

- 2 Zugfedern **98** aushängen. Schlitten **97** an den 2 Rastnasen **f** lösen und unter Berück-
- sichtigung der Führungsnase aufklappen. Bei Wiedereinbau auf 2 Walzenlager **93** achten und daß die Nase der Start-Taste in den Schlitten 97 greift.

11. Kupplung 90 (Abb. 6a u. 7)

Überprüfen:

- Meßpully 05100-347.00 auflegen.
- Mit Kontaktor das Drehmoment messen.
- Das Aufwickelmoment muß bei Start (28 \pm 5) \cdot 10⁻⁴ Nm (28 ± 5 pcm) betragen.
- Das Wickelmoment muß bei Vorlauf (50 \pm 10) \cdot 10⁻⁴ Nm (50 ± 10 pcm) betragen.

Werden diese Werte nicht erreicht, ist die Kupplung komplett zu wechseln.

 Die Grundbremsung der Vorlaufkupplung muß bei Rücklauf (1...4) · 10⁻⁴ Nm betragen.

Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder 88 zu wechseln. Dazu den Kopfschlitten 97 ausbauen.

12. Wickelteller (Abb. 6a u. 7)

Die Grundbremsung des Rücklaufmitnehmers **84** muß bei Start $(6...10) \cdot 10^{-4}$ Nm (6...10 pcm) und bei Vorlauf $(1...4) \cdot 10^{-4}$ Nm (1...4 pcm) betragen.

Wird der Wert (1...4) · 10⁻⁴ Nm nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder **89** zu wechseln. Wird der Wert (6...10) · 10⁻⁴ Nm nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder **100** zu wechseln. Dazu den Kopfschlitten 97 ausbauen.

13. Kupplung und Wickelteller ausbauen

(Abb. 6a u. 7)

- Kopfschlitten 97 ausbauen.
- Die dazugehörige Kunststoffscheibe 51 verwenden.

14. Motor ausbauen (Abb. 3a)

- Motoranschlüsse ablöten.
- 3 Ansatzschrauben 78 herausdrehen.
- Motor 81 herausnehmen.

15. Schwungscheibe ausbauen (Abb. 3a)

- Massezuleitung g lösen.
- Riemen 82 herausnehmen.
- 2 Schrauben i herausdrehen.
- Lagerplatte 75 herausnehmen.
- Schwungscheibe 73 herausnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und Pkt. 16 Axialspieleinstellung der Schwungscheibe berücksichtigen.

16. Axialspieleinstellung der Schwungscheibe (Abb. 3a)

- Vor der Einstellung muß die Schwungscheibe fühlbares Axialspiel haben.
- Lagerplatte 75 im Tonwellenbetrieb von Hand kurzzeitig durchdrücken bis die Motordrehzahl merklich abfällt. (Zunahme der Stromaufnahme um ca. 100 mA)
- Druckschraube k so festschrauben, bis das Axialspiel ≤ 0,2 mm

Bei der Einstellung des Spiels ist darauf zu achten, daß die Einstellung immer durch Rechtsdrehung der Schraube beendet wird. Ist das Spiel zu gering eingestellt, so muß die Schraube gelockert und die Lagerplatte mit den Fingern zurückgezogen werden, anschließend die Einstellung erneut durchführen.

17. Umspulhebel ausbauen (Abb. 3a u. 8)

- Masseleitung g lösen.
- Riemen 82 herausnehmen.
- Sicherungsschraube I entfernen.
- Umspulhebel komplett herausnehmen.

18. Zählwerk (Abb. 3a u. 6a)

RR 300:

- Aufnahme- und Starttaste drücken.
- Schraube **m** herausdrehen.
- Zählwerk 44 unter Berücksichtigung des Riemens 83 herausnehmen. RR 400:
- Schraube m herausdrehen. Zählwerk 44 unter Berücksichtigung des Riemens 83 heraus-

19. Reinigen der Bandlauf- und Antriebsteile

Nach jeder Reparatur am Laufwerk sind die Köpfe 102, 103, die Tonwelle, die Andruckrolle, sowie der Antriebsriemen mit Spiritus oder Reinigungsbenzin zu reinigen.

20. Ölen und Schmieren

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausreichend geölt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die Achsen und die an Sinterlager oder Kunststoff anliegenden Gleitscheiben mit WIK 700 leicht nachzufetten. Diese Schmiermittel sind im GRUNDIG-Schmiermittelsatz enthalten (WIK 700 = \bigcirc Beac 2 = \blacksquare).

21. Bandgeschwindigkeit einstellen

- 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette 458 B verwenden.
 NF-Ausgang (3/2 der Universalbuchse) an Meßeingang des Oszilloskopen (Y-Ablenkung) anschließen.
 X-Ablenkung auf EXTERN schalten und eine variable Spannung von 50 Hz (Regeltrenntrafo) an den X-Eingang legen.
 Die Ablenkung soll ca. die Hälfte des Bildschrimdurchmessers
- betragen.
- 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette abspielen.
 Kreis zum Stillstand bringen (Lissajon'sche Figur) bei RR 200/ 220/300/400 mit Regler im Motorbaustein, bei RR 200a/400a mit R 56 auf Druckplatte neben dem Motor.
- Die 3150 Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Geschwindigkeit mit Tonhöhenschwankungsmesser (z. B. ME 101, Fa. Woelke, EMT 420, Fa, Franz KG Lahr) oder GRUNDIG Universalzähler UZ 144.




Abb. 5a Cassettendeckel




13 12 10

Abb. 5b RR 220 Cassettendeckel

22. Seilzug

RR 200/220: siehe Seite 13 RR 300/400: siehe Seite 19



Kopf wechseln Andruckrollenhebel Kupplung 90 Abb 6.a Schlitten ausbauen Zählwerk




Abb. 6b Kopf 103 justieren






Abb. 7 Kupplung 90 Kupplung und Wickelteller ausbauen



23. Kontaktfedersätze



Notizen :		

Elektrischer Teil

Allgemeines zum elektrischen Teil

Die Geräte RR 200a/RR 400a unterscheiden sich von RR 200/RR 400 lediglich durch unterschiedliche Motorbausteine.

Tonbandteil mit NF-Teil:

Nachfolgend aufgeführte Meßwerte sind der Prüfvorschrift für die Fertigung entnommen und gelten für Eisen- bzw. Chromdioxid-cassetten

cassetten.

Nach Ersatz Frequenzgang beeinflussender Bauteile zeigt eine Messung über Band, ob das Gerät noch den Prüfbedingungen entspricht. Zum Messen ohne Band ist zum Drücken der Aufnahmetaste die Aufnahmesperre zu betätigen. Außerdem muß für Aufnahme der Band-Selector auf die gewünschte Bandsorte gestellt

Alle erforderlichen Meßgeräte entstammen dem GRUNDIG-Meßgeräteprogramm. Zum Messen der Klirrfaktoren k₃ und k_{tot} sowie von Geräusch- und Fremdspannungen nach DIN ist der zum Millivoltmeter MV 60 bzw. MV 5–0 passende Klirranalysator KM 5 A; zum Messen der HF der kapazitive Spannungsteiler CK 5, zu verwenden.

Angaben über Meßmethoden und Meßschaltungen finden Sie vor jedem Absatz, Speisespannungen verstehen sich vor dem Teiler oder Längswiderstand. Buchstaben im Vweisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf der Druckplattenabbildung hin.

Rundfunkteil:

Um Abgleicharbeiten am Rundfunkteil durchführen zu können, sind Vorder- und Rückwand abzunehmen.

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Prüfvorschrift für die Fertigung entnommen (Seite 18).

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleichen bestimmter Stufen ist nur nach dem Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

Wenn nicht anders angegeben, gilt grundsätzlich eine Betriebsspannung $U_B = 9.0 \text{ V}$.

Abgleichpunkte siehe Abgleichlageplan (Seite 13 und 19).

Notizen:			
	 	 	

7

Messen, Überprüfen, Einstellen

			Frequenz
Leistungsaufnahme		Stop, Rundfunk aus	
		Rundfunkteil ausgeschaltet, Lautstärkeregler zu, Bandmitte, Aufnahme, Start	
		Rundfunkteil ausgeschaltet, Lautstärkeregler zu, Bandmitte, Start	
		UKW, Lautstärkeregler zu	
Endstufe	Ausgangsleistung	Rundfunkteil ausgeschaltet, Lautstärkeregler auf, Klangwaage mitte, Start	1 kHz
	Frequenzgang bei Wiedergabe	Rundfunkteil ausgeschaltet, Lautstärkeregler optisch auf Anzapfung, Start	1 kHz
		Klangwaage mitte	125 Hz 8 kHz
		Klangwaage hell	125 Hz 8 kHz
		Klangwaage dunkel	125 Hz 8 kHz
	Frequenzgang bei Aufnahme	Rundfunkteil ausgeschaltet, Lautstärke- regler optisch auf Anzapfung, Klangwaage mitte, HF an den Punkten \(\sigma\) kurzschließen, Automatik an den Punkten \(\sigma\) und \(\sigma\) kurzschließen, 3,9 kΩ Widerstand parallel, an R 113 löten, — Aufnahme Start	1 kHz 125 Hz 8 kHz
	Störspannung	Klangwaage mitte, Start Lautstärkeregler auf	
		Lautstärkeregler zu	
Wiedergabe-Bezugs- bandabtastung	Vollpegel	Rundfunkteil ausgeschaltet, Start	315 Hz
	Frequenzgang		fu = 125 Hz fo = 10 kHz


8

jang	U _E	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
		Netz: p ≦ 1,1 W		
		Netz: p ≦ 3,0 W Batterie: I ≦ 180 mA		
		Netz: p ≤ 2,2 W Batterie: I ≤ 100 mA		
		Netz: p ≦ 1,5 W Batterie: I ≦ 25 mA		
	50 mV ± 3 dB	$\begin{array}{l} U_A = 2.2 \text{ V} \\ K_{tot} \leqq 10\% \end{array}$	MS 2	
	Eingangsspan- nung soweit er- heben bis U _{1 kHz}	U _{1 kHz} = 100 mV		
	erreicht ist und für alle Frequen- zen konstant halten	$\begin{array}{l} \mbox{$U_{125Hz}=446mV\pm3dB$} \\ \mbox{$U_{8kHz}=168mV\pm3dB$} \end{array}$		
		$U_{125 \text{ Hz}} = 168 \text{ mV} \pm 3 \text{ dB}$ $U_{8 \text{ kHz}} = 133 \text{ mV} \pm 4 \text{ dB}$		
		$U_{125Hz} = 501\text{mV} \pm 3\text{dB} \ U_{8\text{kHz}} = 33,5\text{mV} \pm 4\text{dB}$		
	140 mV ± 2 dB	$U_{1kHz} = 10mV$		
	für alle Frequenzen konstant halten	$U_{125 \text{ Hz}} = 56 \text{ mV} \pm 2 \text{ dB}$ $U_{8 \text{ kHz}} = 17.8 \text{ mV} \pm 3 \text{ dB}$		
		Kurve 1: ≦ 30 mV, Spitze Kurve 2: ≦ 20 mV, Spitze		Kurve 1: Filter aus linear
		Kurve 1: ≦ 1 mV, Spitze Kurve 2: ≦ 1 mV, Spitze		Kurve 2: Fremdspannung DIN
น 460 ฮ		$U_{315Hz}=330\dots 830\text{mV}$	MS 5	
		U _{315 Hz} : 0 dB (Bezugswert)		
		$\begin{array}{l} U_{125\text{Hz}}:+0.5\text{dB}\pm2\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}}:+0.5\text{dB}\pm2\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}}:+1.5\text{dB}\pm3\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}}:+1.5\text{dB}\pm4.5\text{dB} \end{array}$		

Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	U _E
Eigenaufnahme	Vollpegel	Rundfunkteil ausgeschaltet Aufnahme Start RR 200, 300, 400	333 Hz	MS 4	500 mV
		RR 300, 400			
	Frequenzgang	Rundfunkteil ausgeschaltet Automatik an den Punkten Ψ und ∇ kurzschließen, 3,9 kΩ-Widerstand parallel an R 113 löten, Aufnahme Start	333 Hz	MS 4	50 mV f Frequer konstan
		RR 200, 300, 400	125 Hz 1 kHz		
		RR 200	8 kHz 10 kHz		
		RR 300, 400 Fe und FeCr	8 kHz 10 kHz		
		RR 300, 400 Cr	8 kHz 10 kHz		
	Störspannung	Vollpegelaufzeichnung wie vorher beschrieben durchführen			
		2. Vollpegelaufzeichnung löschen	,	MS 6	
Wiedergabeverstärker	Empfindlichkeit	Lautstärkeregler zu, Start	333 Hz	MS 7	14.5 mV
	Frequenzgang		333 Hz		14.5 mV
			125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz		
	Störspannung			mit Leercass. (ohne Band)	


Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	UE	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
Eigenaufnahme	Vollpegel	Rundfunkteil ausgeschaltet Aufnahme Start RR 200, 300, 400	333 Hz	MS 4	500 mV	Fe: $U_A = 400 1000 \text{ mV}$ $K_3 \le 5\%$	MS 5	
	er en	RR 300, 400				Cr: $U_A = 400 - 1000 \text{ mV}$ $K_3 \le 5\%$		
						FeCr: $U_A = 400 - 1050 \text{ mV}$ $K_3 \le 3\%$		
	Frequenzgang	Rundfunkteil ausgeschaltet Automatik an den Punkten W und W kurzschließen, 3,9 kΩ-Widerstand parallel an R 113 löten, Aufnahme Start	333 Hz	MS 4	50 mV für alle Frequenzen konstant halten	U _{333 Hz} : 0 dB (Bezugswert)	MS 5	
		RR 200, 300, 400	125 Hz 1 kHz			$\begin{array}{l} U_{125Hz}: +0.5dB \pm 2dB \\ U_{1kHz}: +0.5dB \pm 2dB \end{array}$		
		RR 200	8 kHz 10 kHz			$\begin{array}{ll} \text{U}_{8\text{kHz}} \ : & \text{0 dB} \pm 4,5 \text{dB} \\ \text{U}_{10\text{kHz}} : - 0,5 \text{dB} \pm 5,5 \text{dB} \end{array}$		R 150
		RR 300, 400 Fe und FeCr 	8 kHz 10 kHz			$\begin{array}{l} \text{U}_{8\text{kHz}} \ :+ 2.5 \ \text{dB} \pm 3.5 \ \text{dB} \\ \text{U}_{10\text{kHz}} :+ 2.0 \ \text{dB} \pm 4.5 \ \text{dB} \end{array}$		R 150
		RR 300, 400 Cr	8 kHz 10 kHz			$U_{8\text{kHz}} : + \ 1 \ \text{dB} \pm 3.5 \ \text{dB} \ U_{10\text{kHz}} : 0.5 \ \text{dB} \pm 4.5 \ \text{dB}$		R 160
	Störspannung	Vollpegelaufzeichnung wie vorher beschrieben durchführen						
		2. Vollpegelaufzeichnung löschen		MS 6		Kurve 2: U _A ≥ 49 dBeff		Kurve 2: Fremdspannung DIN
						Kurve 4: $\frac{U_A}{U_{FO}} \ge 58$ dBeff bei Fe u. Cr ≥ 60 dBeff bei FeCr	MS 5	Kurve 4: Geräuschspannung DIN
	·							
Wiedergabeverstärker	Empfindlichkeit	Lautstärkeregler zu, Start	333 Hz	MS 7	14.5 mV ± 1 dB	U _{333 Hz} = 100 mV	MS 5	
	Frequenzgang		333 Hz		14.5 mV ± 1 dB	U _{333 Hz} : 100 mV		
			125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz			$\begin{array}{l} U_{12\text{kHz}}\colon +\ 8\ \text{dB}\ \pm\ 1,5\ \text{dB} \\ U_{1\text{kHz}}\ \colon -\ 8,5\ \text{dB}\ \pm\ 1,5\ \text{dB} \\ U_{8\text{kHz}}\ \colon -\ 12,5\ \text{dB}\ \pm\ 1,5\ \text{dB} \\ U_{10\text{kHz}}\colon -\ 11,5\ \text{dB}\ \pm\ 1,5\ \text{dB} \end{array}$		
	Störspannung			mit Leercass. (ohne Band)		Kurve 2: 2 mVeff Kurve 4: 0,5 mVeff		


Fortsetzung S. 24 und 25





34054 - 942.02 34056 - 942.02





9 730 - 041.00

54 - 942.02 56-942.02


Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA L 101


Druckschaltungsplatte mit Verdrahtung (Ansicht von der Lötseite)


PRINTED CIRCUIT BOARD WITH WIRING (SOLDER TAG VIEW)


Circuit imprimé avec cablâge (VUE COTE SOUDURES)


PIASTRA STAMPATA (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)











Abgleich-Anleitung Rundfunkteil

Allgemeines zur Abgleichanleitung

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Abgleichanweisung für die Fertigung entnommen.

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleich bestimmter Stufen ist nur nach Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

Um Abgleicharbeiten durchführen zu können, ist die Rückwand und die Vorderwand abzunehmen.

Wenn nicht anders angegeben, gilt grundsätzlich eine Batteriespannung von $U_B = 9.0 \text{ V}$.

1. Überprüfen des ZF-Arbeitspunktes

Am Emitter vom T 505 stehen ca. 1,4 V.

2. ZF-Abgleich:

2.1 10,7 MHz FM-ZF (Gerät auf UKW geschaltet)

Bei ca. 20 mV am MP und maximalem Hub wird der Sekundärkreis (a) ZF V so abgeglichen, daß sich die 10,7 MHz Marke am MP in der Mitte des linearen Bereichs befindet. Bei gleicher Eingangsspannung und sehr kleinem Hub wird der Primärkreis (b) ZF IV auf maximale Steilheit der Kennlinie abgeglichen.

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräte-Anschluß	Abgleich
ZF III	▼		© auf Maximum und Symmetrie
ZF II	▼	Meßpunkt MP 2 an Kollektor T 505	d auf Maximum und Symmetrie
ZF I	über 2 pF am		e auf Maximum und Symmetrie

2.2 460 kHz AM-ZF (Gerät auf MW geschaltet)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräte-Anschluß	Abgleich
ZF VIII	▼		auf Maximum und Symmetrie
ZF VII	▼	über Tastkopf MP 2 an Kollektor T 505	auf Maximum und Symmetrie
ZF VI	▼		auf Maximum und Symmetrie

3. FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich

(Taste UKW gedrückt)


Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
88 MHz	A Max.	C Max.	Der Signalgenerator, Innenwiderstand 60 Ω, wird direkt am Anschlußpunkt der Teleskopantenne unsymmetrisch angeschlossen.
106 MHz	B Max.	D Max.	

Nach erfolgtem Abgleich ist die Symmetrie des Ratiodetektors zu überprüfen.


3.1 AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich

Bereich, Zeigerste		Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
кw	6,5 MHz	① Мах.	③ Max.	Beim Abgleich wird das Signal über 15 pF am Anschluß der Teleskopantenne eingespeist.
NW .	15 MHz	② Max.	④ Max.	
MW	560 MHz	⑤ Max.	⊚ Max.	HF-Spannung über Rahmen auf die Ferritanten einstrahlen.
	1450 kHz	⑥ Max.	① Max.	Beim Abgleich des Mittel- und Langwellenbe- reiches, ist die Reihenfolge der Abgleichpunkte einzuhalten (MW-Oszillator, LW-Oszillator, LW-
LW	160 kHz	⑦ Мах.	® Max.	Vorkreis und MW-Vorkreis).
2.17	260 kHz		⊚ Max.	

Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA



Druckschaltungsplatte mit Verinted Circuit Board with Circuit Imprime avec Cablae Piastra Stampata Con Cablae



HF-NF-Platte, Lötseite RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE

Abgleich-Anleitung Rundfunkteil

Allgemeines zur Abgleichanleitung

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Abgleichanweisung für die Fertigung entnommen.

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleich bestimmter Stufen ist nur nach Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

Um Abgleicharbeiten durchführen zu können, ist die Rückwand und die Vorderwand abzunehmen.

Wenn nicht anders angegeben, gilt grundsätzlich eine Batteriespannung von $U_B = 9.0 \text{ V}$.

1. Überprüfen des ZF-Arbeitspunktes

Am Emitter vom T 505 stehen ca. 1,4 V.

2. ZF-Abgleich:

2.1 10,7 MHz FM-ZF (Gerät auf UKW geschaltet)

Bei ca. 20 mV am MP vund maximalem Hub wird der Sekundärkreis (a) ZF V so abgeglichen, daß sich die 10,7 MHz Marke am MP vund maximalem Bereichs befindet. Bei gleicher Eingangsspannung und sehr kleinem Hub wird der Primärkreis (b) ZF IV auf maximale Steilheit der Kennlinie abgeglichen.

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräte-Anschluß	Abgleich
ZF III	3/		auf Maximum und Symmetrie
ZF II	*	Meßpunkt MP 2 an Kollektor T 505	auf Maximum und Symmetrie
ZF I	über 2 pF am 5		auf Maximum und Symmetrie

2.2 460 kHz AM-ZF (Gerät auf MW geschaltet)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräte-Anschluß	Abgleich
ZF VIII	6		auf Maximum und Symmetrie
ZF VII	₹ 7	über Tastkopf MP 2 an Kollektor T 505	auf Maximum und Symmetrie
ZF VI	8/		auf Maximum und Symmetrie

3. FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich

(Taste UKW gedrückt)


Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
88 MHz	A Max.	C Max.	Der Signalgenerator, Innenwiderstand 60 Ω, wird direkt am Anschlußpunkt der Teleskopantenne unsymmetrisch angeschlossen.
106 MHz	B Max.	D Max.	distribution digescritosson.

Nach erfolgtem Abgleich ist die Symmetrie des Ratiodetektors zu überprüfen


3.1 AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich

Bereich, Frequen Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen		
6,5 MI	Hz ① Max.	③ Max.	Beim Abgleich wird das Signal über 15 pF a Anschluß der Teleskopantenne eingespeist.		
15 MI	Hz ② Max.	④ Max.			
560 MI	dz § Max.	─ Max.	HF-Spannung über Rahmen auf die Ferritantenr einstrahlen.		
MW	z ⑤ Max.	① Max.	Beim Abgleich des Mittel- und Langwellenb reiches, ist die Reihenfolge der Abgleichpunkt einzuhalten (MW-Oszillator, LW-Oszillator, LV		
160 kH	z 🦪 Max.	® Max.	Vorkreis und MW-Vorkreis).		
260 kH	Z	⊚ Max.			

Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA



Druckschaltungsplatte mit V PRINTED CIRCUIT BOARD WITH CIRCUIT IMPRIME AVEC CABLAC PIASTRA STAMPATA CON CABLAC



HF-NF-Platte, Lötseite
RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES
AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE

Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA


MHz Marke

er Primär-


d 60 Ω , wird


0 0 D (8) nur von Lötseite zugänglich (8) Ø ZFVIII ZFVII Seilzug DRIVE CORD ENTRAINEMENT MONTAGGIO DELLA FUNICELLA RR 300 Seillänge ca. 601mm Öse auf Zapfen Öse auf Zapfen Aufziehrichtung (Drehko eingedreht)

Druckschaltungsplatte mit Verdrahtung (Ansicht von der Lötseite)
PRINTED CIRCUIT BOARD WITH WIRING (SOLDER TAG VIEW)
CIRCUIT IMPRIME AVEC CABLAGE (VUE COTE SOUDURES)
PIASTRA STAMPATA CON CABLAGGIO (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)



HF-NF-Platte, Lötseite
RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES
AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE





RR 400

RR 400 Seillänge ca. 1110 mm


Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA

MHz Marke er Primär-


d 60 Ω, wird


— nurvon Lötseit⊕ zugänglich Seilzug DRIVE CORD ENTRAINEMENT MONTAGGIO DELLA FUNICELLA RR 300 Seillänge ca. 601mm Öse auf Zapten -Öse auf Zapfen Aufziehrichtung (Drehko eingedreht) RR 400 Seillänge ca. 1110 mm

Druckschaltungsplatte mit Verdrahtung (Ansicht von der Lötseite)
PRINTED CIRCUIT BOARD WITH WIRING (SOLDER TAG VIEW)
CIRCUIT IMPRIME AVEC CABLAGE (VUE COTE SOUDURES)
PIASTRA STAMPATA CON CABLAGGIO (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)




HF-NF-Platte, Lötseite
RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES
AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE








RR 300

RR 400









Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	U _E	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
Aufnahmeverstärker	Empfindlichkeit	HF an den Punkten 😽 und 😈 kurz- schließen, Automatik an den Punkten 🗗 und 🤝 kurzschließen, Aufnahme Start	333 Hz	MS 4	38 mV ± 1 dB	U _A = 400 mV	MS 9	
	Frequenzgang bis Meßpunkt ₩	HF an den Punkten wund wurz- schließen, Automatik an den Punkten wund wurzschließen, 3,9 kΩ-Widerstand parallel an R 113 löten, Aufnahme Start	333 Hz 125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz 125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz	MS 4	U _E soweit er- höhen, bis U _A erreicht ist und für alle Frequen- zen konstant halten	$\begin{array}{l} U_{333Hz} = 100\text{mV} \triangleq 0\text{dB} \\ \text{(Bezugswert)} \end{array}$ $\begin{array}{l} \text{RR 200:} \\ U_{125Hz} \colon + \ 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} \colon + \ 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}} \colon + \ 9.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} \colon + \ 12\text{dB} \pm 1,5\text{dB} \\ \text{RR 300/400:} \\ U_{125\text{Hz}} \colon + \ 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} \colon + \ 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} \colon + \ 1.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} \colon + \ 1.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} \colon + \ 1.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} \colon + \ 1.5\text{dB} \pm 1,5\text{dB} \end{array}$	MS 9	
	Frequenzgang(Aufsprechstrom)		333 Hz 125 Hz 1kHz 8kHz 10kHz 125 Hz 1kHz 8kHz 10kHz 125 Hz 1kHz 8kHz 10kHz			$\begin{array}{l} U_{333Hz} = 1\text{mV} \stackrel{?}{=} 0\text{dB} \\ \text{(Bezugswert)} \\ \\ RR200: \\ U_{125Hz} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}} : + 7.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 7.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 9.0\text{dB} \pm 2,5\text{dB} \\ RR300,400\text{Fe} \\ U_{125\text{Hz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 8.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 8.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 8.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 6.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 6.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 8.0\text{dB} \pm 2,5\text{dB} \\ \end{array}$	MS 8	
	Fremdspannung ohne HF	HF an den Punkten and word kurz- schließen, Automatik an den Punkten und kurzschließen, Oszillator- Umschalter mittig.		MS 6		Kurve 2: U _{FD} ≦ 20 mV, Spitze	MS9	Kurve 2: Fremdspannung
	Fremdspannung mit HF	Wie ohne HF jedoch die HF nicht kurzschließen				Kurve 1: RR 200 : 200 mV, Spitze RR 300/400 : 180 mV, Spitze		Kurve 1: Fremdspannung
Automatik	Empfindlichkeit	Rundfunkteil ausgeschaltet, HF an den Punkten und kurzschließen, Aufnahme Start	1 kHz	MS 4	150 mV	$U_{A_1} \ge U_{A_2} - 2 dB$ (Wert notieren)	MS 9	
	Regelsteilheit				1500 mV	$U_{A_2} = 750 \text{ mV} \dots 1050 \text{ mV}$ $K_{tot} \le 2\%$		
	Anstiegszeit				1500 mV 30 sec. lang anlegen, dann auf 150 mV zurückschalten	≦ 0,5 dB/sec		

Frequ	uenz	Eingang	U _E	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
333 Hz		MS 4	38 mV ± 1 dB	U _A = 400 mV	MS 9	
333 Hz 125 Hz 1 kH 8 kH 10 kH 125 Hz 1 kH 8 kH 10 kH	z Iz Iz Iz Iz	MS 4	U _E soweit er- höhen, bis U _A erreicht ist und für alle Frequen- zen konstant halten	$\begin{array}{l} U_{333Hz} = 100\text{mV} \hat{=} 0\text{dB} \\ \text{(Bezugswert)} \end{array}$ $\begin{array}{l} \text{RR 200:} \\ U_{125Hz}: + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}}: + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}}: + 9.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}}: + 12\text{dB} \pm 1.5\text{dB} \\ \text{RR 300/400:} \\ U_{125\text{Hz}}: + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}}: + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}}: + 1.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}}: + 1.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}}: + 14.0\text{dB} \pm 1.5\text{dB} \end{array}$	MS 9	
333 Hz 125 Hz 1kHz 8kHz 10kHz 125 Hz 10kHz 10kHz 10kHz 1kHz 8kHz 10kHz	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z			$\begin{array}{l} U_{333Hz} = 1\text{mV} \triangleq 0\text{dB} \\ \text{(Bezugswert)} \\ \\ RR200: \\ U_{125Hz} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{8\text{kHz}} : + 7.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 9.0\text{dB} \pm 2.5\text{dB} \\ RR300,400\text{Fe} \\ U_{125\text{Hz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 8.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 10.0\text{dB} \pm 2.5\text{dB} \\ RR300/400\text{Cr} \\ U_{125\text{Hz}} : + 0.5\text{dB} \pm 1\text{dB} \\ U_{1\text{kHz}} : + 0.5\text{dB} \pm 2\text{dB} \\ U_{10\text{kHz}} : + 8.0\text{dB} \pm 2.5\text{dB} \\ \end{array}$	MS 8	
		MS 6		Kurve 2: $U_{FD} \le 20$ mV, Spitze Kurve 1: RR 200 : 200 mV, Spitze RR 300/400 : 180 mV, Spitze	MS9	Kurve 2: Fremdspannung Kurve 1: Fremdspannung
. 1 kHz		MS 4	1500 mV 1500 mV 1500 mV 30 sec. lang anlegen, dann auf 150 mV zurückschalten	$U_{A_1} \geqq U_{A_2} - 2 dB$ (Wert notieren) $U_{A_2} = 750 \text{ mV} \dots 1050 \text{ mV}$ $K_{tot} \leqq 2\%$ $\leqq 0,5 dB/sec$	MS 9	

